
ЗАДАТЧИКИ УСТАВКИ SG 4824, 9648, 1010

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: martens.nt-rt.ru || эл. почта: msa@nt-rt.ru

Задатчики уставки SG4824



Входной сигнал	Описание	Выходные сигналы	Питание / Электрическое подключение
-	Красный или зеленый 3-позиционный индикатор с высотой цифр 7 мм; Свободно устанавливаемый диапазон показаний в пределах -99...999; Установка задания при помощи ручки настройки или установочного винта	Аналоговый выход 0/4...20 мА DC или 0/2...10 В DC	10,8...30 В DC / Штеккерные клеммы

Задатчики уставки SG9648



Входной сигнал	Описание	Выходные сигналы	Питание / Электрическое подключение
3 цифровых управляющих входа ("0" - < 4 В, "1" - > 8,5 В)	Красный 4-позиционный индикатор с высотой цифр 14,2 мм; Свободно устанавливаемый диапазон показаний в пределах ± 9999 ; Дополнительный красный 2-позиционный индикатор состояний входного и выходного управляющего сигнала с высотой цифр 7 мм; Установка задания при помощи фронтальных кнопок или от внешних управляющих контактов	Релейный переключающий контакт; Транзисторный выход с электронным ограничением тока; Аналоговый выход 0/4...20 мА или 0/2...10 В	230 В AC $\pm 10\%$, 115 В AC $\pm 10\%$, 24 В AC $\pm 10\%$, 24 В DC $\pm 20\%$ /Пружинные клеммы

Задатчики уставки SG1010



Входной сигнал	Описание	Выходные сигналы	Питание / Электрическое подключение
3 цифровых управляющих входа ("0" - < 4 В, "1" - > 8,5 В)	Красный 4-позиционный индикатор с высотой цифр 14,2 мм; Свободно устанавливаемый диапазон показаний в пределах ± 9999 ; Дополнительный красный 2-позиционный индикатор состояний входного и выходного управляющего сигнала с высотой цифр 7 мм; Установка задания при помощи фронтальных кнопок или от внешних управляющих контактов	Релейный переключающий контакт Аналоговый выход 0/4...20 мА или 0/2...10 В	230 В АС $\pm 10\%$, 115 В АС $\pm 10\%$, 24 В АС $\pm 10\%$, 24 В DC $\pm 20\%$ / Пружинные клеммы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: martens.nt-rt.ru || эл. почта: msa@nt-rt.ru